
Actividades finales tema 6

Desde una máquina virtual con Microsoft Windows y con la configuración de la tarjeta de red más oportuna entre las máquina virtuales que intervengan:


1. Permisos:


 a. Crea un usuario llamado Jefe y los siguientes grupos de usuarios con al menos dos usuarios en cada uno de ellos: Comerciales, Gestores y Empleados.

Accedemos a "Administración de equipos", y nos situaremos en Usuarios y grupos locales:




Una vez ahí creamos el usuario Jefe,los grupos Comerciales, Gestores y Empleados y dos usuarios para cada grupo:






b. En una unidad distinta a la del sistema operativo, crea una carpeta llamada Usuarios, que contenga otras dos: Comerciales y Gestores. A las carpetas Comerciales y Gestores tienen acceso todos los usuarios, pero solo los Gestores podrán modificar, leer y ejecutar sobre la carpeta Gestores. De igual forma, los usuarios del grupo Comerciales podrán modificar, leer y ejecutar sobre la carpeta Comerciales. El usuario Jefe será el único que pueda modificar los permisos de todas las carpetas.

Para esta actividad vamos a situarnos en Recursos compartidos, que se encuentra dentro de Carpetas compartidas:



Creamos una nueva carpeta compartida llamada Usuarios con otras dos en su interior de nombres Comerciales y Gestores:





A la carpeta Usuarios podrán acceder todos los Usuarios con permisos de solo lectura.

Seleccione el tipo de permisos que desea para la carpeta compartida.

Todos los usuarios tienen acceso de solo lectura


Creamos las otras dos carpetas en su interior y les damos permisos desde las propiedades de la carpeta (Exactamente Uso compartido avanzado):






c. Comprueba que todos los permisos se han establecido correctamente, realizando las pruebas que consideres oportunas.

Cambiamos entre los diferentes tipos de usuarios y comprobamos que los permisos se establecieron correctamente:



Podemos apreciar que desde el usuario empleado podemos acceder a la carpeta compartida y ver las carpetas creadas. Pero si intentamos modificar la carpeta nos saldrá que necesitamos permisos:




También nos saldrá lo mismo si como gestor o comercial intentamos cambiar los permisos de la carpeta que corresponde.

2. Permisos de red:


a. Comparte la carpeta Usuarios con el nombre compUsuarios para que solo los usuarios Comerciales y

el usuario Jefe tengan acceso a ella desde otro equipo. Accede de dos formas distintas a dicha carpeta.




Compartimos la carpeta de la forma indicada para que solo Jefe y Comerciales puedan acceder.

Aplicamos y comprobamos que podamos acceder desde un usuario Jefe o Comerciales utilizando otro equipo:




b. Modifica este último recurso compartido como oculto.

Para que sea oculto debemos de cambiar la ruta y el nombre de la carpeta añadiendo un símbolo \$ al final:




 c. y d. Accede desde otro equipo al recurso compartido oculto anterior con un usuario con permisos.
 Comprueba los recursos compartidos del equipo.

Al haber ocultado el archivo con el símbolo \$ aunque tengamos todos los permisos necesarios, no podremos ver nuestra carpeta compartida pero si el ordenador que la comparte:




Para comprobar los recursos compartidos del equipo, pulsamos Windows + R, escribimos fsmgmt.msc y podremos ver todos los recursos compartidos del equipo:




3. Derechos de usuarios. Realiza las acciones oportunas para que solo los Administradores del sistema y el usuario Jefe puedan apagar el equipo.

Accedemos a la Directiva de seguridad local, expandimos la carpeta Directivas locales y seleccionamos Asignación de derechos de usuario y ahí podremos encontrar Apagar el sistema:



Vamos a las propiedades de la directiva y establecemos solo a los administradores y al jefe como los únicos usuarios que puedan apagar el sistema:



5. Servidores:

 a. Instala un servidor FTP con acceso a la carpeta Gestores, de modo que sólo los usuarios del grupo Gestores puedan hacer uso del servicio.


Instalación:

Lo primero que debemos hacer será pulsar Windows+X y seleccionar aplicaciones y características.

A continuación ir a programas y características.

Y una vez dentro activar o desactivar características de Windows.

Buscamos Servidor FTP expandiendo Internet Information Services, lo activamos, aceptamos y esperamos a que se apliquen los cambios.



Configuración:

Lo primero que debemos hacer será ir al panel de control, buscamos herramientas administrativas

y abrimos el archivo Administrador de Internet Information Services (IIS), se nos abrirá y tendremos que hacer click derecho en Sitios y Agregar sitio FTP.




Escribimos el nombre y añadimos la ruta de acceso física,

le damos a siguiente y seleccionamos en SSL la opción Sin SSL y volvemos a darle a siguiente.


Seleccionamos un tipo de autenticación y permitimos el acceso a los gestores.

Le damos a finalizar y ya tendremos nuestro servidor FTP creado.






Información de autenticación y autorización




b. Abre el puerto 80 mediante el Firewall de Windows para poder escuchar solicitudes de entrada HTTP.


Accedemos a configuración avanzada del firewall:



Hacemos click derecho en reglas de entrada y le damos a nueva regla:




Seleccionamos puerto y le damos a siguiente, escribimos 80 en puertos locales específicos y le damos a siguiente:



A continuación seleccionamos permitir conexión y le volvemos a dar a siguiente:

Permitir la conexión
 Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están.

Aplicamos la regla a todos los seleccionados:



Antes de finalizar le ponemos de nombre ReportServer (TCP en el puerto 80) y reiniciamos el equipo: